

暮らし、イロドル



Life on Products



モットル

## 取扱説明書

MTL-B011


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。

## もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~5ページ
	使用上のご注意	6ページ
<hr/>		
使い方	ご使用前の準備	7ページ
	ご使用方法	7ページ
	スイッチ・動作アイコン	8ページ
	各種モード	8ページ
<hr/>		
お手入れ	日常の点検・お手入れ方法	9ページ
	保管のしかた	9ページ
<hr/>		
困ったときは	故障かな?	9ページ
	アフターサービス	10ページ
	カスタマーサポートセンター	10ページ
	仕様	11ページ

# 各部名称


## <本体正面>



## <本体右側面>




## <本体底面>



## 付属品

### <USB コード>



## 安全上のご注意

### 警告





Li-ion

#### リチウムイオンポリマー電池内蔵







- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。









 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	 このような表示は <b>禁止</b> を示します。	 このような表示は <b>強制</b> を示します。
-------	---	---

### 警告

 <p><b>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。</b> 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。</p> <p>改造禁止</p>	 <p><b>電源は付属のUSBコードをご使用ください。</b> 火災・感電の原因となります。</p> <p>強制</p>
 <p><b>USBコードを傷つけないでください。</b> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p> <p>禁止</p>	 <p><b>濡れた手でUSBコードを抜き差し、本体の操作をしないでください。</b> 火災・感電の原因となります。</p> <p>ぬれ手禁止</p>
 <p><b>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</b> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p> <p>禁止</p>	 <p><b>直射日光が当たる所に置かないでください。</b> 液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p>禁止</p>

## 警告

<p> <b>熱がこもる場所での充電はしないでください。</b></p> <p>充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p>	<p> <b>高温になる場所での充電はしないでください。</b></p> <p>ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>
<p> <b>落としたり、ぶつけたりした本体を使用しないでください。</b></p> <p>そのまま使用すると感電・発火の原因となります。</p>	<p> <b>定期的にUSBコードのホコリを掃除してください。</b></p> <p>ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>
<p> <b>電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。</b></p> <p>内蔵電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因となります。</p>	<p> <b>異常に気づいたら使用を中止してください。</b></p> <p>異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因となります。</p>
<p> <b>USBコードは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</b></p> <p>ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p>	<p> <b>本体に強い衝撃を加えないでください。</b></p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。内蔵電池が変形したり、内蔵電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p>

## 安全上のご注意

### 警告



禁止

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

部品の変形・故障の原因となります。



強制

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

### 注意



強制

ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力がDC5V/1A以上のACアダプターをご使用ください。

充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。



禁止

使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。

リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。



禁止

本体を火中に投じないでください。

破裂してケガをする可能性があります。



禁止

浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。

感電やショートのおそれがあります。



強制

お手入れは必ず電源を切り、USBコードを抜いてから行ってください。

ケガや感電の原因となります。



禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。

ケガや感電、部品を誤飲するおそれがあります。



強制

本製品は60℃未満の場所で保管してください。

バッテリーの性能劣化の原因となります。



強制

液もれた場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

## 使用上のご注意

**目や肌、身体のトラブルを防ぐ為、下記の事例にあてはまる方は  
医師と相談のうえご使用ください。**

- ・目の病気（白内障、網膜剥離、飛蚊症など）のある人、またはあった人
- ・目の手術（レーシック手術など）を受けた人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・アレルギー体質の人
- ・皮膚知覚障害、顔面の神経障害のある人
- ・アトピー性皮膚炎や皮膚病の人
- ・敏感肌の人
- ・骨折や整形などで顔面にメタル、シリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた人

### **警告**

- 目や顔面に痛みや異常を感じたら、直ちに使用をおやめください。
- 肌や髪が濡れた状態で使用しないでください。
- 本製品は防水ではありません。入浴中は使用しないでください。


## ご使用前の準備

### 本体を充電する

- ①パソコンやUSB接続式ACアダプターに、付属のUSBコードのUSBプラグを差し、マイクロUSBプラグを本体のマイクロUSB差込口に差し込んでください。  
BGMスイッチの上部に充電電池アイコンが赤く表示され、充電が開始します。
- ②充電が完了すると、充電電池アイコンが消灯します。

※充電時のご使用になれません。

※電池残量が少なくなると充電電池アイコンが赤く点滅します。



## ご使用方法

本体のバンドを調節して目の部分に装着しお好みのモードでご使用ください。

電源のON/OFFは長押しで操作します。

モードの切り替えは短押しで操作します。

BGMスイッチを長押しすることでBGMをON/OFFにできます。


短押しで曲の切り替えを行うことができます。







曲はソルフェジオ周波数の音楽/川のせせらぎ/オルゴールの3パターンです。

※15分で自動的に電源が切れます。












## スイッチ・動作アイコン



-  空気圧 空気でふくらみ、目の周りを刺激します。
-  温感 熱で目の周りを温めます。
-  振動 振動で目の周りを刺激します。
-  充電電池 充電電池の状態を表示します。
-  電源/モードスイッチ 電源の ON/OFF、モードの切り替えをします。
-  BGMスイッチ 長押しで ON/OFF  
ON の時に 1 回押すごとに曲が切り替ります。

## 各種モード

本製品は 5 種類のモードを選んでご使用いただけます。

ホットスパモード	  	すべての動作が作動
リラックスモード	 	空気圧、温感が作動
スパモード	 	空気圧、振動が作動
ホットモード		温感が作動
おやすみモード		空気圧が作動

## 日常の点検・お手入れ方法

必ず電源を切り、USBコードを外してから行ってください。

- ・乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから拭き取り、その後から拭きしてください。

## 保管のしかた

- ・高温多湿、直射日光の当たる場所を避け、子供の手の届かない場所に保管してください。

## 故障かな？

症 状	調べるところ	対処方法
作動しない	・充電が切れていませんか？	・充電してください。
充電できない	・USBコードは差さっていますか？ ・USBコードが破損していませんか？	・USBコードを差してください。 ・USBコードを交換してください。
使用中に 停止する	・充電がきれいていませんか？ ・使用開始から約15分経過していませんか？	・充電してください。 ・オートオフ機能です。異常ではありません。

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

### 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ [mottole.jp/c/0000000143](https://mottole.jp/c/0000000143)



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

### お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。

16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

▶ [mottole.jp/f/contact](https://mottole.jp/f/contact)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## 仕様

品番	MTL-B011
電源	DC5V 0.6A(充電時)
充電電池	リチウムイオンポリマー電池3.7V、1100mAh
充電時間(約)	4時間
消費電力(約)	3W(充電時)
電源コード(約)	USBコード:50cm
連続使用可能時間(約)	1.5時間
最大温度(約)	45℃
モード切替	5種類(ホットスパモード・リラックスモード・スパモード・ ホットモード・おやすみモード)
オートオフ(約)	15分
寸法(約)	210×120×75mm
重量(約)	328g
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、本体収納ポーチ、 USBコード、スタートアップガイド

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。