

## 仕様

品番	MTL-E029
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、10000mAh
出力	DC5V 2.1A
温度(約)	45℃-55℃
寸法(約)	111×74×28mm
重量(約)	228g
電源コード(約)	USBコード:400mm(Type-C)
充電時間(約)	8時間
連続使用可能時間(約)	8時間(弱)～4時間(強)
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、USB コード、収納バッグ、ストラップ、取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※連続使用時間は環境により変わります。

暮らし、イロドル



Life on Products



## 取扱説明書

MTL-E029

### 充電式カイロ 大容量モバイルバッテリー機能付

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。




警告


リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

## 各部名称

<本体>




<本体底>




<付属品>



USBコード



1



収納バッグ

## 安全上のご注意



Li-ion

**警告**

リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は禁止を示します。



このような表示は強制を示します。

**警告**

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。

改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因になります。

禁止

USBコードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因になります。

禁止

電源は付属のUSBコードをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

強制

2

 <b>警告</b>	
浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 禁止	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  火災・感電の原因となります。 ぬれ手禁止
本体を火中に投げしないでください。  破裂してケガをする可能性があります。 禁止	幼児の手の届くところまでのご使用はおやめください。  指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 禁止
熱がこもる場所での充電はしないでください。充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。  禁止	高温になる場所での充電はしないでください。ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。  禁止
お手入れは必ずUSBコードを抜いてから行ってください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 強制	直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。  リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に設置しないでください。 禁止
水漏れ、異臭がするなどのときは、運転を停止してUSBコードを抜いてください。そのまま運転を続けると火災・感電の原因となります。運転を停止し、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートセンターへご連絡ください。  プラグを抜く	本体に強い衝撃を加えないでください。高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオンポリマー電池が変形したり、リチウムイオンポリマー電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。  禁止
お手入れに塩素系・酸性・アルカリ性・加湿器用洗浄剤を使用しないでください。  禁止	本体内部に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や水漏れ・故障の原因となります。

 <b>警告</b>	
USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないかを確認し、根元まで確実に差し込んでください。  強制	充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。  強制
ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。	異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因になります。
電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。  強制	リチウムイオンポリマー電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。
 <b>注意</b>	
長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。  禁止	強い衝撃を与えないでください。  禁止
絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。	感電・故障・破損によるケガの原因になります。
USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。  強制	暖房器具などの温風吹出し口の前に置いて使用しないでください。  禁止
感電やショートの原因になります。	破裂してケガをする可能性があります。
ペットなどの動物を近づけないでください。  禁止	使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。  禁止
USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電や故障、火災の原因となります。	リチウムイオンポリマー電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。

## ご使用方法

本体の充電

1. 付属のUSBコードのUSBプラグを市販の充電器のUSB差込口に差し込みます。
2. USBコードのUSBプラグ(Type-C)を本体のUSB差込口(Type-C)に差し込みます。充電が開始され、表示部に充電量(%)を表示し緑の充電マークが点滅します。充電が完了すると点滅が終わり、100%が表示されます。

※充電中は加熱出来ません。

※充電する時は定格出力がDC5V/2A以上のACアダプターをご使用ください。



他のUSB機器への充電

本製品はモバイルバッテリー機能があり、他のUSB接続機器への充電が可能です。

1. 充電するUSB機器の充電コードのUSBプラグを、本体のUSB差込口に差し込みます。
2. 充電コードのプラグを充電するUSB機器に差し込むと、本体の表示部に電池残量がゆっくり点滅し充電が開始され、充電が完了すると表示がすべて消灯します。

※本体のUSB差込口、USB差込口(Type-C)は同時に使用しないでください。

故障の原因となります。



※スマートフォンは商品ではありません。

## ご使用方法

1. 電源スイッチをダブルクリックすると45℃(弱)に設定されます。もう1回押すと55℃(強)に上がります。
2. 55℃(強)の時にもう1回押すと電源が切れます。
3. 電源スイッチを1.5秒間押し続けると残りの充電量が表示され、3秒経つと表示が消えます。

### ⚠ 低温やけどについてのご注意

低温やけどは、体温より高い温度の発熱体を長時間当てていると、紅班や水泡などの症状を起こすやけどです。

- ・ 長時間同じ箇所にあてて使用しないでください。
- ・ カイロが直接肌に触れる箇所にあてて使用しないでください。
- ・ 熱すぎると感じたときはハンカチ等にくるむか、付属の収納バッグに入れてご使用ください。
- ・ 肌の弱い方は熱すぎると感じたらずに使用を中止してください。
- ・ 幼児又は、身体のご不自由な方など自分で調節できない方のご使用は十分ご注意ください。
- ・ 就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、表示の最高温度をこえる場合があります。寝る時は使用しないでください。
- ・ カイロを使用しながらホットカーペットを利用する時や、ストーブの前にいるなど、他の暖房器具と併用すると、表示以上の温度になるのでご注意ください。

## 保管のしかた

長期間使用しない時は、満充電にして直射日光のあたらない所に保管してください。

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。

本製品は60℃未満の場所で保管してください。

ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。

## 故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
動作しない	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電がきていませんか？</li><li>・電源スイッチを押し続けていませんか？</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電してください。</li><li>・電源スイッチを2回押してください。</li></ul>

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

## 消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ [mottole.jp/c/0000000143](https://mottole.jp/c/0000000143)

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品にしましては、メールにてお問い合わせください。



## お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡につきましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。

▶ [mottole.jp/f/contact](https://mottole.jp/f/contact)



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社 <mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F