

暮らし、イロドル



Life on Products



取扱説明書

MTL-F003

充電式アロマハンディファン モバイルバッテリー機能付

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



警告

リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


| | | |
|------|---------|--------|
| はじめに | もくじ | 1ページ |
| | 各部名称 | 2ページ |
| | 安全上のご注意 | 3~5ページ |

| | | |
|-----|---------------|------|
| 使い方 | ご使用方法 | 6ページ |
| | 充電方法 | 7ページ |
| | アロマオイルをご使用の場合 | 8ページ |


| | | |
|--------|----------|-------|
| 困ったときは | 故障かな？ | 8ページ |
| | 仕様 | 9ページ |
| | アフターサービス | 10ページ |

各部名称

<本体>



<付属品>



Li-ion





警告

リチウムイオン電池内蔵











- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。









| | |
|--|---|
|  警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |
| 絵表示の例 |  このような表示は禁止を示します。  このような表示は強制を示します。 |

警告









| | |
|---|---|
| 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  発火したり、異常動作やケガをするおそれがあります。 | 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。 |
| USBコードを傷つけないでください。  加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。 | 電源は付属USBコードをご使用ください。  火災・感電の原因となります。 |
| 浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  感電やショートのおそれがあります。 | 濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  火災・感電の原因となります。 |
| 本体を火中に投げないでください。  破裂してケガをする可能性があります。 | 幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。  指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。 |
| 直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。  リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。 | 熱がこもる場所での充電はしないでください。  充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。 |

安全上のご注意

警告

| | |
|---|--|
| 本体に強い衝撃を加えないでください。 高所からの落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、リチウムイオン電池に組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。  禁止 | 異常に気づいたら使用を中止してください。 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火の原因になります。  強制 |
| 電池が液もれしたら火気から遠ざけてください。 リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。  強制 | 高温になる場所での充電はしないでください。 ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。  禁止 |
| USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。  強制 | 定期的にはUSBプラグのホコリを掃除してください。  強制 |
| ホコリや汚れが付着したり、カタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。  強制 | ホコリがたまるとう温気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。  強制 |

注意

| | |
|---|---|
| 不安定な場所に設置しないでください。  禁止 | 長期間使用しないときは、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。  強制 |
| 転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。  禁止 | 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。  強制 |
| スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用）をかけないでください。  禁止 | 暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。  禁止 |
| 故障・発火の原因となります。  禁止 | 感電・故障・破損によるケガの原因となります。  禁止 |

安全上のご注意

⚠ 注意

| | |
|---|---|
| <p>USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。</p> <p>! 感電やショートの原因となります。</p> <p>強制</p> | <p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p>! ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分ご注意ください。</p> <p>禁止</p> |
| <p>障害物の周囲には設置しないでください。カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込み口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。</p> <p>!</p> <p>禁止</p> | <p>アロマオイルの使用に関して アロマオイルは指定のアロマパッド以外の部分には絶対に使用しないでください。破損や変色の原因となります。また、固着の原因となりますので余分なアロマオイルは拭きとってください。</p> <p>!</p> <p>禁止</p> |
| <p>ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。</p> <p>! 充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。</p> <p>強制</p> | <p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p>! リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。</p> <p>禁止</p> |
| <p>顔から30cm以上離してご使用ください。</p> <p>! 髪などが巻き込まれ、ケガをすることがあります。</p> <p>強制</p> | |

! 液もれた場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自自治体の指示に従って廃棄してください。

強制

ご使用方法

- 1.付属のUSBコードを使いパソコンやUSB充電式アダプターなどから充電してください。
- 2.電源/風量切替スイッチをダブルクリックしてください。
弱⇒中⇒強⇒電源OFFの順番で稼働します。

置き型で使用する場合

付属のフックを本体に取り付け本体を折りたんでご使用ください。本体の角度は無段階で調節できます。

フックはグリップの溝に合わせて、しっかりと挿入してください。




アロマオイルを使用しない場合は、2つ折りにしたままでご使用可能です。



フックを利用してペーパークーなどに設置可能です。

※ペーパークーや傘などに取り付けた際に完全に固定されるわけではありません。固定が甘いと落下し、ケガや故障することがあります。
※ペーパークーや傘、骨組みや厚みによりクリップにて装着できないことがあります。




アロマオイルをご使用時はアロマトレーを装着後、フックをセットして、左図のような状態でご使用ください。

持ち歩いて使用する場合

必要に応じてストラップを使用し、グリップを握ってご使用ください。

充電方法



※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

本体充電時（インプット）

- ①USB端子 (A) をUSB充電式ACアダプターやパソコンに差し込んでください。
- ②本体にマイクロUSB端子 (B) をUSBコード差込口に差し込むと充電が開始されます。
- ③満充電になると充電LEDが緑色に光ります。

他電子機器充電時（アウトプット）

本製品はUSB充電式の電子機器を充電することができます。

- ①充電する電子機器用のUSBコードのUSB端子を本体のUSBコード差込口に差し込んでください。
- ②USBコードのもう一方の端子を充電する電子機器の充電用コード差込口に差し込むと充電が開始されます。
- ③本体の充電が無くなるとバッテリー充電LEDが赤色に光ります。他電子機器充電時はファンはご使用いただけません。

※一部で使えない機種がございます。

※使用する電子機器の端子や電圧をご確認のうえご使用ください。

※携帯端末などの機種により、アウトプットOFF状態でも反応する場合がございますが、モバイルバッテリー機能使用時はファンの使用はできません。

アロマオイルをご使用の場合

- 1.アロマトレーのカバーを開きます。
- 2.アロマパッドに5~6滴アロマオイルを垂らします。
- 3.背面の磁石部分にトレーをセットし、電源を入れて香りを楽しみます。



注意

本製品はストロング6枚羽根を装着している為、フックをセットして使用する際、風量や振動により本体が動く可能性がございます。本体が動く場合は、下に滑り止めになるものを敷いてご使用ください。



注意

パソコン機器等に設置してご使用の際は、振動等によりパソコン機器の破損や落下により本体が破損するおそれがございますので、事前にご確認いただいたうえで設置・ご使用ください。



注意

パソコン機器等に設置してご使用の際は、振動等によりパソコン機器の破損や落下により本体が破損するおそれがございますので、事前にご確認いただいたうえで設置・ご使用ください。



注意

アロマオイルは精油（純度100%）をご使用ください。アロマオイルを本体にごぼした場合は、すみやかにやわらかい布などで拭いてください。アロマオイルを入れないようにご注意ください。アロマオイルをアロマトレー及びアロマパッド以外にかけないでください。



注意

アロマトレー以外にアロマオイルが付着すると、変形・変色・破損または固着のおそれがあります。付着した場合はきれいな布などで丁寧に拭き取ってください。（アロマトレーにアロマオイルが入っているときは、アロマトレーを取り外してから作業してください。）

故障かな？

| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |
|--------|---|---|
| 作動しない | <ul style="list-style-type: none"> ・USBコードがしっかりと差し込まれていますか？ ・充電ができていませんか？ ・スイッチをダブルクリックしていますか？ | <ul style="list-style-type: none"> ・USBコードをしっかりと差し込んでください。 ・充電してください。 ・本品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。 |
| ガタガタする | <ul style="list-style-type: none"> ・フックを正しい位置に正しくセットしていますか？ ・設置場所の表面に凹凸などありませんか？ | <ul style="list-style-type: none"> ・グリップ部分に穴があるのでしっかりとフィットするまで差し込んでください。フックが緩いと感じたときは、調節しながら幅の調節などを行ってください。 ・設置場所を変更していただくか、本体と設置面の間に板などをいってください。 |

仕様

| | |
|-------------|--|
| 品番 | MTL-F003 |
| 品名 | 充電式アロマハンディファン モバイルバッテリー機能付 |
| 充電電池 | リチウムイオン電池 3.7V、2200mAh |
| 寸法(約) | 90×35×195mm |
| 羽根径(約) | 3inch (約8cm) |
| 重量(約) | 145g |
| 風量調節 | 3段階(弱/中/強) |
| 充電時間(約) | 4.5時間 |
| 出力 | DC5V 1A |
| 連続使用可能時間(約) | 8.5時間(弱)～3時間(強) |
| セット内容 | 本体(リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、アロマトレイ(アロマパッド装着済)、フック、ストラップ、取扱説明書 |

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただるか、[mottole販売サイトのご利用ガイド](#)をご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品の
ご注文を承っております。



▶ mottole.jp/c/0000000143

※オフィシャルサイトにてお取扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

MAIL

▶ info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F