

仕様

品番	MTL-F005
品名	充電式ミニハンディファン ネックストラップ付
充電電池	リチウムイオンポリマー電池 3.7V、 800mAh
寸法(約)	82×24×135mm
重量(約)	68 g
羽根径(約)	2.5inch (約6cm)
電源コード(約)	USBコード:750mm
風量調節	2段階(弱/強)
充電時間(約)	1.5時間
連続使用可能時間(約)	1.2時間(弱)～0.8時間(強)
材質	本体:ABS、羽根:PP、 ネックストラップ:ポリエスチル
セット内容	本体(リチウムイオンポリマー電池内蔵)、 USBコード、ネックストラップ、 取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、
予告なく変更される場合があります。

暮らし、イロドル



取扱説明書

MTL-F005

充電式ミニハンディファン ネックストラップ付


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。




リチウムイオンポリマー電池の耐熱温度は
60℃です。炎天下や夏場の車内など、
高温になる場所に放置しないでください。

各部名称

<本体>



<付属品>



安全上のご注意

警△告



リチウムイオンポリマー電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。


△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



このような表示は
禁止を示します。



このような表示は
強制を示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。



発火したり、異常動作してケガをするおそれがある場合
改造禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。




本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
禁止

△ 警告	
<p>USBコードを傷つけないでください。</p> <p>加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。</p>  <p>禁止</p>	<p>電源は付属のUSBコードをご使用ください。</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>  <p>強制</p>
<p>浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p> <p>感電やショートのおそれがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p>濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。</p> <p>火災・感電の原因となります。</p>  <p>禁止</p>
<p>本体を火中に投じないでください。</p> <p>破裂してケガをする可能性があります。</p>  <p>禁止</p>	<p>幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。</p> <p>指を巻き込んでのケガ・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p>  <p>禁止</p>
<p>直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。</p> <p>リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。</p>  <p>禁止</p>	<p>電池や電池パックに強い衝撃を加えないでください。</p> <p>高所からの落下など強い衝撃を与えると、投げつけたりしないでください。リチウムイオン電池が変形したり、組み込まれている保護機構が壊れ、発熱、破裂、発火の原因になります。</p>  <p>禁止</p>
<p>熱がこもる場所での充電はしないでください。</p> <p>充電中は毛布などで覆わないでください。電池が異常にあたためられ発熱、発火の原因になり、毛布などが燃えるおそれがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p>高温になる場所での充電はしないでください。</p> <p>ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液もれ、発熱、破裂、発火の原因になります。</p>  <p>禁止</p>


△ 警告	
<p>電池が液もれたら火気から遠ざけてください。</p> <p>リチウムイオン電池が液もれしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。もれた電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。</p>  <p>禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p>異臭、発熱、変色変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱、破裂、発火する原因になります。</p>  <p>強制</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p>ホコリや汚れが付着したり、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因になります。</p>  <p>強制</p>	<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p>ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p>  <p>強制</p>

△ 注意


長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。




スプレー（殺虫用、整髪用、清掃用など）をかけないでください。




暖房器具などの温風吹出しお口の前に置いて使用しないでください。




USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。




障害物の周囲には設置しないでください。




ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。



顔から30cm以上離してご使用ください。



使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。



液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。

ご使用方法

1.付属のUSBコードを使いパソコンなどから充電してください。

2.電源/風量切替スイッチをすばやく2回押してください。

弱⇒強⇒電源OFFの順番で稼働します。

1秒間長押しするとLEDライトが点等します。
もう1度1秒間長押しすると消灯します。

必要に応じて付属のネックストラップを使用し、
グリップを握ってご使用ください。

故障かな？

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	<ul style="list-style-type: none">・充電がきれていませんか？・スイッチをダブルクリックしていますか？	<ul style="list-style-type: none">・充電してください。・本品はスイッチを素早く2回押さないと作動しません。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は2年です。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただぐか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

► mottole.jp



MAIL

► info-m@mottole.jp 受付 10:00~16:00
時間 (土日祝、弊社休業日を除く)

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえ
お問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

MEMO