



取扱説明書

MTL-F012

充電式ハンディミストファン

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。



Li-ion

警告

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨ててください。




リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

各部名称


本体



付属品



USBコード



ネックストラップ





安全上のご注意

必ずお守りください










本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
-----------	--

注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
-----------	---

絵表示の例	 このような表示は禁止を示します。	 このような表示は強制を示します。
--------------	--	--

警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。  改造禁止 発火したり、異常動作してケガをするおそれがあります。	本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  禁止 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。
USBコードを傷つけないでください。  禁止 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせると破損して、火災・感電の原因となります。	電源は付属USBコードをご使用ください。  強制 火災・感電の原因となります。
浴室などの湿度の高い場所での使用や保管をしないでください。  禁止 感電やショートのおそれがあります。	濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。  禁止 火災・感電の原因となります。
本体を火中に投げしないでください。  禁止 破裂してケガをする可能性があります。	幼児の手の届くところでの使用はおやめください。  禁止 指を巻きこんでのケガ感電やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。
直射日光が当たる所、60℃以上の所に置かないでください。  禁止 リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。	

安全上のご注意

注意	
不安定な場所に設置しないでください。  禁止 転倒すると故障の原因となります。かならず安定した平らな面でご使用ください。	強い衝撃を与えないでください。  禁止 感電・故障・破損によるケガの原因となります。
スプレッド(殺虫用、整髪用、清掃用)をかけないでください。  禁止 故障・発火の原因となります。	暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。  禁止 感電・故障・破損によるケガの原因となります。
USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。  強制 感電やショートの原因となります。	長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。  強制 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。
ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。  禁止 ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。	付属のネックストラップが、ガード内に入らないようにご注意ください。  禁止 ケガや故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。
障害物の周囲には設置しないでください。  禁止 カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、吹出し口や吸込口がふさがると加熱して故障や火災の原因となります。また、卓上などに置いて使用する場合は落下しないように固定してください。	顔から30cm以上離してご使用ください。  強制 髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。
ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。  強制 充電時に500mA以上の電流が流れるため、定格容量が500mA以下のACアダプターをご使用されるとACアダプターの故障の原因となります。	超音波振動板に触れないでください。  禁止 ミストが出なくなったり、故障の原因となります。

ご使用方法

充電方法


- ①本体側面にあるマイクロUSB端子差込口に付属のUSBコードのマイクロUSBプラグを挿し込みます。
- ②USBコードのUSB端子差込口をお手持ちの充電器、モバイルバッテリー、パソコン等のUSBジャックに差し込みます。
- ③充電中はLEDが赤に点滅します。
- ④充電完了後、LEDは青色に点灯します。

※作動させながら充電をすると、満充電までの時間が長くなります。
バッテリー充放電回数300回で/バッテリー容量80%となります。
(使用方法や保管状態により異なります)




ファンの使用

- ①電源/風量切替スイッチをダブルクリックするとLEDが青色に点灯し、弱で稼働します。
- ②電源/風量切替スイッチで弱⇒中⇒強⇒電源OFFの順番で稼働します。



ミストの使用


- ①給水ボトルに水道水を入れてください。本体のタンクキャップを外し、給水ボトルからタンクに水道水を入れてください。
- ②タンクキャップを閉め、ミストスイッチをダブルクリックすると、LEDが緑色(ファン同時使用の場合は白色)に点灯し、ミスト噴出口から通常モードでミストが噴出します。
ミストスイッチで通常モード⇒間欠モード⇒OFFの順番で切り替わります。
※タンクから水がこぼれないよう、タンクキャップはしっかりと閉めてください。
※アロマオイルやアロマウォーターはご使用いただけません。



ご使用上の注意



- ミストの噴出口に向かって、エアコンや扇風機の風を当て続けしないでください。噴出口に水がたまり、ミストが正しく噴出されなくなります。
- タンクへの給水時は必ず電源を切り、本体からマイクロUSBプラグを取り外した状態で行なってください。
- 停止直後には水滴が落ちたり、水がこぼれる場合がありますので電子機器等にご注意ください。
- 絶対に40℃以上のお湯を入れしないでください。
- 横倒しにした状態で使用しないでください。
- マイクロUSB端子差込口を水に浸けないでください。
- 持ち運びの際は、必ず中の水を捨ててから移動させてください。
- タンクに水を入れる際は、付属の給水ボトルを使用し、本体に水がかからない様、ご注意ください。
- タンクに水が残らないよう最後まで使い切ってください。
- 水を捨てるときは、必ずタンクを下に向けて捨ててください。(右図参照)



お手入れ方法

本体: やわらかい布を固く絞って汚れを拭き取ってください。
ミスト噴出口(超音波振動板): 綿棒や、やわらかい布などで掃除してください。

故障かな?

症状	考えられる原因	対処方法
作動しない	充電ができていませんか? 電源/風量切替スイッチをダブルクリックしていますか?	充電してください。 本品は電源/風量切替スイッチを素早く2回押さないで作動しません。
ミストが出ない	水がなくなっていないですか? ミストスイッチをダブルクリックしていますか?	給水ボトルを使い、タンクに水道水を入れてください。 本品はミストスイッチを素早く2回押さないで作動しません。 ミスト噴出口に水がたまっていますか? 綿棒や、やわらかい布でふき取ってください。
ミスト噴出口(超音波振動板)に白いものが付着している	水道水に含まれている成分です。	綿棒や、やわらかい布でふき取ってください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせて頂きます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせください。mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。



カスタマーサポートセンター

TEL

▶ 0570-080856 **受付時間** 10:00~16:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。

予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

発売元 株式会社 阪和

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四つ橋スタービル8F

仕様

品番	MTL-F012
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
消費電力(約)	2.3W
寸法(約)	104×66×207mm
重量(約)	180g
羽根径(約)	3.4inch(約8.5cm)
電源コード(約)	USBコード:750mm
風量調節	3段階(弱・中・強)
充電時間(約)	4.5時間
連続使用可能時間(約)	3時間(弱)~1.5時間(強)
タンク容量(約)	15ml
加湿能力(約)	15ml/10min
材質	本体:ABS、羽根:PP、ネックストラップ:ポリエステル、 給水ボトル:PET-PP
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵)、USBコード、ネック ストラップ、給水ボトル、説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※製品と印刷物とは若干色味が異なる場合がございます。