

仕様

品番	MTL-F027
電源	DC5V 1.7A
消費電力	8.5W
風量調節	3段階(弱/中/強)
電源コード(約)	専用USBコード:1m
羽根径(約)	8cm
羽根枚数	9枚
ベスト仕上がり寸法(約)	着丈 64cm/肩幅 45cm/胸囲 108cm/裾周り 86cm
本体重量(約)	400g
セット内容	ベスト、ファン×2、バッテリー接続専用USBコード、 取扱説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

暮らし、イロドル



Life on Products



MTL-F027 取扱説明書

ファン付きベスト

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。





もくじ

はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称	2ページ
	安全上のご注意	3~4ページ
使い方	ご使用方法	5~6ページ
	お手入れ方法	7ページ
困ったときは	故障かな？	8ページ
	アフターサービス	9ページ
	カスタマーサポートセンター	9ページ
	MEMO	10ページ
	仕様	裏表紙

各部名称

<本体>

ベスト



付属の専用USBコードは本製品専用となります。
他の商品には絶対に使用しないでください。
リチウムイオンバッテリーは付属していません。
5V 2A以上出力のできるお手持ちのリチウムイオン
バッテリーをご使用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。本製品は家庭用です。

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。
絵表示の例	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>このような表示は禁止を示します。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>このような表示は強制を示します。</p> </div> </div>

 警告	
<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行ったりしないでください。</p> <p> 発火したり、異常動作して怪我をするおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>浴室などの温度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p> <p> 感電やショートのおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>USBコードを傷つけないでください。</p> <p> 加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。</p> <p> ホコリがたまると温気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>
<p>本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。</p> <p> 本体内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>幼児の手の届くところでの使用はおやめください。</p> <p> 指を巻き込んでの怪我・感電・やけどや、部品を誤飲するおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>本体を火中に投げしないでください。</p> <p> 怪我をするおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。</p> <p> 感電して怪我をするおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>本体に強い衝撃を加えないでください。</p> <p> 怪我や破損の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>異常に気づいたら使用を中止してください。</p> <p> 異臭、発熱、変色、変形、その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>
<p>USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。</p> <p> ホコリや汚れの付着または、ガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、USBプラグが溶けたり変形して感電や火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>	<p>高温になる場所で使用しないでください。</p> <p> ストープのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で使用しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>

安全上のご注意


 注意	
<p>お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。</p> <p> 感電や怪我をするおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>	<p>USBコードが傷んでいるまたは、USBプラグの差し込みがゆるいときは使用しないでください。</p> <p> USBコードが異常に発熱し溶けたり変形したりして感電・ショート・発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>リチウムイオンバッテリーは定格出力が5V2A以上のものをご使用ください。</p> <p> 給電時に1A以上の電流が流れるため、定格容量が5V2A未満のリチウムイオンバッテリーをご使用されると本体・リチウムイオンバッテリーの故障の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>	<p>長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。</p> <p> 絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>
<p>ガード内や可動部に指や異物を入れないでください。</p> <p> 怪我や故障の原因となります。特に小さなお子様には十分にご注意ください。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>ペットなどの動物を近づけないでください。</p> <p> USBコードを噛んだり、排泄物などがかかったりして漏電・感電や故障、火災の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>USBプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って抜いてください。</p> <p> 感電やショートの原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>	<p>異音がしたり、熱く感じるときは使用を中止し、カスタマーサポートセンターへ連絡してください。</p> <p> 怪我や破損の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">強制</p>
<p>暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>浴室など温度の高い場所での使用や保管をしないでください。</p> <p> 感電やショートのおそれがあります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>就寝時は使用しないでください。</p> <p> 故障・発火の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	<p>ファンを本来の使用目的以外で使用しないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>
<p>付属の専用USBコードは本製品専用となります。他の製品には絶対に使用しないでください。</p> <p> 故障の原因となります。</p> <p style="text-align: center;">禁止</p>	

ご使用方法


着用前の準備

●ファンの装着

1.ファンの前ガードを反時計回りに回し取り外してください。




2.ファンをベストの内側からファン用の穴に装着してください。



3.外側から前ガードを時計回りに回し固定してください。

※生地をねじ山に巻き込まないようにご注意ください。




4.もう片方も同じ手順で取り付けてください。


ご使用方法

●専用USBコードの装着

1.専用USBコードのUSB端子 (Type-C) をファンのUSB端子 (Type-C) 差込口に取り付けて、フックにUSBコードをかけてください。この時、スイッチが左ポケット側に来るように付けてください。



2.スイッチを通し穴から外側に出してください。



3.専用USBコードのUSB端子 (Type-C) を通し穴から内側に戻し、お手持ちの5V 2A以上出力のできる、充電式リチウムイオンバッテリーにUSB端子を差し込み、内ポケットに収納してください。

使用方法

- 1.電源/風量切替スイッチを押すと、電源ランプが点灯し、弱で稼働します。
- 2.弱/中/強の3段階の風量調節があり、稼働後は1回押すごとに1段階風量が強くなり、稼働後3回押すと電源がOFFになります。

お手入れ方法

ファンのお手入れ



- ・ベンジンやシンナーは絶対に使用しないでください。
- ・必ず電源を切ってからお手入れを行ってください。

必ず電源を切り、専用USBコードやモバイルバッテリーを抜いてから行ってください。

- ・本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませたやわらかい布をよく絞ってから本体を拭き取ります。その後、から拭きしてください。

ベストのお手入れ



必ずファンを取り外してから行ってください。

- ・洗濯タグに記載されている洗濯表示に従って洗濯してください。



- ・軽く押し洗いしてください。
- ・色移りするおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
- ・浸け置き洗いや、濡れた状態での放置はお避けください。
- ・濡れたまま淡色のものと重ねると色移りするため、速やかに干してください。
- ・素材の性質上、縮む可能性がありますので、洗濯後は速やかに形を整えて干してください。
- ・この製品の生地は、表面に多少の織りムラが見られますが、これは素材の特徴です。独特の風合いをお楽しみください。
- ・変色のおそれがありますので、直射日光や蛍光灯等の光が直接当たらない場所で保管してください。
- ・タンブラー乾燥機のご使用はお避けください。
- ・アイロンの際はあて布をしてください。
- ・付属品、装飾部品へのアイロンはお避けください。
- ・素材の性質上、汗や雨で湿った場合、摩擦により他の衣類等に色移りする可能性がありますので着用の際はご注意ください。
- ・クリーニングの際は、必ず専門店にご相談の上、お出ください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

症 状	考えられる原因	対処方法
作動しない	・USBプラグはしっかり差し込まれていますか？	・USBプラグをしっかりと差し込んでください。
風力が弱い	・モバイルバッテリーの充電容量が少なくありませんか？	・バッテリーを充電してください。
スイッチの切り替えができない	・モバイルバッテリーの定格出力が5V2A以上のものを使用していますか？	・定格出力が5V2A以上のモバイルバッテリーを使用してください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願い致します。



▶ mottole.jp/f/contact

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社
<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

MEMO